

Инструкция по настройке роутера WiFire (Sercom S1010)

1. Авторизация.



Для входа в настройки роутера в адресной строке браузера необходимо ввести 192.168.1.1, далее осуществить вход в веб-интерфейс используя логин и пароль (см. стикер на задней стороне устройства).



2. Настройка Wi-Fi




Информация о названии сетей и паролях можно посмотреть на наклейке сзади роутера. Если хотите изменить имя сети, пароль, или отключить какой-либо из диапазонов, перейдите как показано на скриншотах ниже.



По окончании не забываем сохранить изменения.


3. Настройка интернет соединения

Переходим к настройке интернета.




3.1 IPoE авторизация.

Необходимо отключить PPPoE соединение и сохранить изменения. Для того, чтобы изменить настройки — необходимо нажать на значок шестеренки, откроется меню настроек. Как правило, ничего менять не нужно.




3.2 PPPoE авторизация.

Для того, чтобы изменить настройки — необходимо нажать на значок шестеренки, откроется меню настроек, где необходимо указать логин и пароль, предоставленные провайдером.



3.3 Настройка IP-TV

Необходимо выбрать порт для подключения IP-TV, как показано на скриншоте ниже.



Итак, роутер сконфигурирован, для сохранения настроек необходимо нажать «сохранить».